








## YXC KP200A TX(发射器)接线方法



## YXC KP200A DV(接收器)原理及接线方法

